




### ١-٣ تطور أجيال الحاسوب:

نتيجة حاجة المجتمع لجهاز يقوم بمعالجة وتحليل البيانات وبالاعتماد على نظرية الأعداد الثنائية (Binary) والرياضيات المتملعة (Discrete Mathematics) والمنطق (Logic). فقد تم ابتكار أول جهاز حاسوب رقمي إلكتروني للأغراض العامة وذلك في سنة 1946 تحت اسم (ENIAC) والذي كان عبارة آلة حاسبة Calculator بالفهوم الحالي ليس له ذاكرة. وخلال طور التطوير حدثت ثورة هائلة وسريعة في التقنيات الإلكترونية التي تستخدم في تصميم الحاسوب، والتي أدت إلى ظهور العديد من أجيال الحاسوب، وهي:

#### - الجيل الأول (1951-1958): جيل الصمامات المفرغة Vacuum Tubes

تم استخدام الصمامات الزجاجية المفرغة (أنابيب إلكترونية بمجمـع المصباح)، الشكل (أ-١)، في البناء الداخلي للحاسوب وبأعداد كبيرة. واستخدم في هذا الجيل لنة الآلة أي لنة الصيف الواحد للتعامل مع الجهاز.



الشكل (أ-١) نماذج من الصمامات المفرغة

#### العيوب والمعيقات:


- عرضه للاحتراق كون هذه الصمامات تعمل في نفس الوقت.
- كبر حجمها ووزنها الثقيل بسبب الأعداد الكبيرة للصمامات.
- ينبعث منها حرارة كبيرة (تحتاج لتبريد).



- تحتوي على ذاكرة محددة جداً.
- استهلاكها الكبير للطاقة.
- سرعة تنفيذ العمليات بطيئة نسبياً (20 ألف عملية في الثانية).
- استخدمت الأسطوانة المغناطيسية لخزن البيانات، وألات طباعة بدالية لاستخراج النتائج.
- اعتمدت على لغة الآلة (التي تعتمد على النظام الثنائي) في كتابة البرامج، وبالتالي فإن المستخدم يحتاج لبذل جهد كبير في تضييد الأوامر البسيطة وهذه يجعلها مهمة صعبة وبجهدة. من أمثلة الحاسوب UNIVAC.

#### الجيل الثاني (1959 - 1964): جيل الترانزستور Transistor

استبدلت الصمامات الزجاجية المفرغة بالترانزستور<sup>(\*)</sup> في صنع الحاسوب، إذ أنها أصغر حجماً وأطول عمرًا ولا تحتاج طاقة كهربائية عالية، الشكل (1-2).



الشكل (1-2) نماذج من الترانزستور


وهذا الجيل هو أيضاً عالمياً بسبب استخدام الترانزستور، مثل:  
- عدم احتياجها زمن للتسخين.

الترانزستور: مكون يحتوي على ثلاثة طبقات من أنواع الموصالت يستعمل لتعديل أو تصغير أو تكبير الإشارات الإلكترونية.



- أكثر كفاءة من الجيل السابق.
- استهلاكها للطاقة أقل.
- أصبح أكثر سرعة في تسيير العمليات، إذ بلغ سرعته مئات الآلاف في الثانية الواحدة.
- حجم حواسيب هذا الجيل أصغر من الجيل الأول.
- الانتقال من لغة الآلة إلى لغة التجميع، والتي تستخدم الحروف بدلاً من الأرقام في برمجة الحاسوب مثل **L** لعملية **Load** او **S**ub لعملية الطرح او **A**dd لعملية الجمع او **M** لعملية الضرب **M**ultiply وهكذا.
- استخدمت الأشرطة الممتددة كذاكرة مساعدة، واستخدمت الأقراص المغناطيسية الصلبة **Fortran**.
- استخدمت اللغات العالية المستوى **High Level Language** مثل **Cobol**.

**الجيل الثالث (1965-1970): جيل الدائرة المتكاملة Integrated Circuit**:  
منذ 1965 بدأت الدائرة المتكاملة IC تحمل عل الترانزستور في صناعة الحاسوب الشكل (1-3) يبين نماذج من الدوائر المتكاملة.



الشكل (1-3) نماذج من الدوائر المتكاملة

**الدائرة المتكاملة IC**: دائرة إلكترونية تكامل مدخلاتها وخرجاتها على شريحة صغيرة من السليكون (ماد بليوريا) تحتوي على الآلاف أو الملايين من المكونات الإلكترونية. تصنع الدوائر المتكاملة من السليكون، ومن قطع السليكون إلى شرائح أو رقائق تسمى Wafers يبلغ تضييف قطر كل منها تقريباً 6inch، كما يمكن حفر عدة دوائر على نفس Wafer. ويتم تقسيم Wafer بعد ذلك إلى عدة مئات من الشرائح الدقيقة يحتوي كل منها على دائرة كاملة صغيرة ودقيقة جداً تظهر تحت الميكروسكوب مثل شبكة موصلات.



### المميزات:

- السرعة في تنفيذ العمليات.
- خفة الوزن وصغر الحجم
- المفاسن كلفتها.
- أصبحت أصغر حجماً بكثير والخففت تكلفة إنتاج الحواسيب.
- إنتاج سلسلة حواسيب **IBM 360**.
- أصبحت سرعة الحواسيب تقلص بالتناوب تانية.
- إنتاج الشاشات الملونة وأجهزة القراءة الضوئية.
- إنتاج أجهزة إدخال وإخراج سريعة.
- ظهرت **الحواسيب المتعددة Minicomputer System** والتي تشتراك بجموعة طرقيات  
محاسوب مركزي